

Le montage du système de rails de plafond ROOF-TRACK est particulièrement simple. Pourtant, les astuces suivantes peuvent être utiles.



Le rail supérieur longitudinal est vissé de manière fixe au plafond grâce aux manchons de plafond ROTRO; le rail inférieur transversal est accroché au rail longitudinal avec un chariot de raccordement transversal ROTAO, permettant ainsi que le rail inférieur soit bougé dans les deux sens.

Seule la partie inférieure du rail longitudinal doit être pourvue d'un butoir ROTIE. Le rail transversal, par contre, doit être pourvu de deux butoirs ROTIE, un en haut et un en bas.

Les câbles électriques doivent être accrochés aux extrémités des rails. C'est pour cela que les butoirs ROTIE sont pourvus d'un porte-câble.



Les câbles électriques sont accrochés en spirale aux chariots porte-câbles ROTIO. De cette manière, on économise de l'espace car ainsi les chariots peuvent être le mieux rapprochés les uns des autres.

La distance entre les chariots porte-câbles étirés devrait comporter entre 60 cm et 100 cm en fonction de la hauteur du studio.



Un enchevêtrement de câbles peut être évité grâce aux pinces de fixation RUGOE, RUGOA et RUGOU, que l'on peut visser l'un à l'autre. Ainsi, on a de l'ordre et on peut facilement ôter ou ajouter des câbles.

Made in Switzerland  
Made by **FOBA**<sup>®</sup>